

Frank Hennies

Franks Drechselkeller

Dorfstraße 12

34471 Volkmarsen

|

Tel.: +49 160 94922138

E-Mail: info@franks-drechselkeller.de

www.franks-drechselkeller.de

www.facebook.com/FranksDrechselkeller

Minenwechsel beim Modell „Der Angler“:



Das Foto zeigt eine Variante des „Anglers“. Das Holz ist ostindischer Palisander.

Schrauben Sie die Spitze des „Anglers“ ab.



Ziehen Sie die Drehmechanik vollständig aus dem Schreiber.



Jetzt können Sie die leere Mine einfach aus der Mechanik ziehen und ersetzen. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.